



RS-YC-N01-2D 压差变送器用户手册

文档版本：V1.3





声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。
4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



目录

1. 产品介绍	5
1.1 功能特点	5
1.2 主要技术指标	5
1.3 产品尺寸	6
2. 产品选型	7
3. 设备安装说明	7
3.1 设备安装前检查	7
3.2 安装说明	8
3.3 接线	9
3.4 485 现场布线说明	10
4. 设备操作说明	10
4.1 面板说明	10
4.2 按键说明	10
4.3 菜单项目说明	10
5. 配置软件安装及使用	11
5.1 软件选择	11
5.2 参数设置	11
6. 通信协议	12
6.1 通讯基本参数	12
6.2 数据帧格式定义	12
6.3 寄存器地址	13
6.4 通讯协议示例以及解释	13
7. 常见问题及解决办法	14
8. 注意事项	14
9. 质保声明	14
10. 联系方式	14
11. 文档历史	15



1. 产品介绍

压差变送器采用 MEMS 压力传感器和专用调理芯片，传感器采用当前先进的压力传感器技术和高集成、低功耗和高精度的数字处理技术，提供完整的压力校准和温度补偿。

产品采用 485 通信接口标准 ModBus-RTU 通信协议通信距离最远 2000 米，可无缝接入现场 PLC、组态软件、组态屏、工业控制器。亦可接入我司配套的网络型集中器，监控主机将数据上传至我司免费的监控云平台，通过浏览器或手机 APP 便可查看实时数据、历史数据、报警记录等。

压差变送器可用于检测差压和表压压力，广泛应用于医疗、洁净室、锅炉、除尘器、吸尘器、电厂、空调等环境中的压力测量。

1.1 功能特点


- 量程覆盖范围宽，-10kPa~10kPa 可选；
- 防护等级 IP54；
- 反极性保护和瞬间过电流过电压保护，符合 EMI 防护要求；
- 压力过压保护、瞬间可耐 2.5 倍过压；
- 温度自动补偿，温飘自动修正；
- 485 通信接口标准 ModBus-RTU 通信协议；
- 带液晶显示，可实时显示压差值；

1.2 主要技术指标


设备供电	DC10~30V 供电
功率	0.1W
数据上传	RS485
测量范围	-10kPa~10kPa
变送器电路工作温湿度	-40℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）
液晶屏工作温度	-20℃~+60℃
测量精度	±1%FS
长期稳定性	+0.2%FS
补偿温度	-5℃~65℃
压力接口	宝塔接头外径 $\Phi 6\text{mm}$ 快速接头内径 $\Phi 8\text{mm}$
测量介质	与接触材质兼容的气体

1.3 产品尺寸

带显示:



不带显示:





2. 产品选型



RS-						公司代号
	YC-					压差变送器
		N01-				485 (ModBus 协议) 输出
			2D-			工业型壁挂壳
				空-		不带显示
				LCD-		带显示
					P201-	量程 0-200Pa
					P501-	量程 0-500Pa
					P102-	量程 0-1kPa
					D201-	量程-200Pa-200Pa
					D501-	量程-500Pa-500Pa
					D102-	量程-1kPa-1kPa
					N201-	量程-200Pa-0
					N501-	量程-500Pa-0
					N102-	量程-1kPa-0
					BT-	宝塔接头
					KS-	快速接头
						A10 精度±1%FS

3. 设备安装说明


3.1 设备安装前检查

- 压差变送器设备 1 台
- 合格证、保修卡等
- 膨胀螺丝包 3 包
- 导气管 2 个


3.2 安装说明



左侧接口为高压口，右侧接口为低压口。例如：测量两处压差时，将设备下方两个接口分别接向两处。测量室内外压差时，将高压口通入室内，低压口通入室外。




宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。



3.3 接线

接线端子示意图：



	端子标识	说明
电源	V	电源正（10~30V DC）
	G	电源负
通信	A	485-A
	B	485-B

3.4 485 现场布线说明

多个 485 型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考资料包中《485 设备现场接线手册》。

4. 设备操作说明

4.1 面板说明



压差值与单位显示：-10kPa<压差值<10kPa 时，压差值按照单位为 Pa 显示；
压差值≤-10kPa 或压差值≥10kPa 时，压差值按照单位为 kPa 显示。

4.2 按键说明

- 1) 短按  键，进入密码输入界面界面，短按 、、 可进行密码输入（默认密码 000），输入完成后再次长按  键进入设置主界面，密码错误提示 ERR。
- 2) 进入设置主菜单后，可短按  或  前后翻页，短按  进入参数设置界面。
- 3) 短按 、、 可修改参数，参数修改完成后短按 ，参数自动保存。
- 4) 设置过程按  可放弃本次设置，再按  回到主界面。

4.3 菜单项目说明

序号	项目名称	范围及说明	默认	权限
1	H	压差值上限报警值,可修改范围: -9999~9999, 上限报警主界面压差值下方显示“H”。	1000	读写
2	L	压差值下限报警值,可修改范围: -9999~9999, 上限报警主界面压差值下方显示“L”。	-1000	读写
3	AdJ	设备校准值,可修改范围: -9999~9999	0	读写



4	COd	密码, 可修改范围: 000~999	000	读写
5	U	压差原始值单位, 默认 0, 代表 Pa	0	只读
8	rH	当前设备量程上限数值	/	只读
9	rL	当前设备量程下限数值	/	只读
10	Add	地址, 1~254	1	读写
11	bAd	波特率, 1200~115200 可设置	4800	读写
12	cle	写入 1 可将当前压差值调零	0	读写

5. 配置软件安装及使用


5.1 软件选择



打开资料包, 选择“调试软件”---“485 参数配置软件”, 找到 V5.0.7.12. 打开即可。

5.2 参数设置

①、选择正确的 COM 口 (“我的电脑—属性—设备管理器—端口” 里面查看 COM 端口), 下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。



②、单独只接一台设备并上电, 点击软件的测试波特率, 软件会测试出当前设备的波特率以及地址, 默认波特率为 4800bit/s, 默认地址为 0x01。

③、根据需要使用修改地址以及波特率, 同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功, 请重新检查设备接线及 485 驱动安装情况。





6. 通信协议

6.1 通讯基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s

6.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥ 4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥ 4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

6.3 寄存器地址

寄存器地址	内容	说明	操作	功能码
0000H	压差值 (默认单位Pa)	浮点数	只读	0x03/0x04
0001H				
0021H	报警上限	浮点数	读/写	0x03/0x04/0x10
0022H				
0023H	报警下限	浮点数	读/写	0x03/0x04/0x10
0024H				
0025H	校准值	浮点数	读/写	0x03/0x04/0x10
0026H				
0028H	量程上限	浮点数	读/写	0x03/0x04/0x10
0029H				
002AH	量程下限	浮点数	读/写	0x03/0x04/0x10
002BH				

6.4 通讯协议示例以及解释

6.4.1 举例：读取设备地址 0x01 的实时值

问询帧（16 进制）：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x02	0xC4	0x0B

应答帧（16 进制）：（例如单位是 Pa）

地址码	功能码	返回有效字节数	实时值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x42 0xC8 0x00 0x00	0xF8	0x6D

实时值：42C80000 H=100 => 压力值 100Pa

6.4.2 设置设备地址 0x01 的偏移值

问询帧（16 进制）：

地址码	功能码	起始地址	有效地址数	有效字节数	修改数值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x10	0x00 0x25	0x00 0x02	0x04	0x3F 0x80 0x00 0x00	0x3C	0x74

应答帧（16 进制）：（例如写入偏移值 1）



地址码	功能码	起始地址	有效地址数	校验码低位	校验码高位
0x01	0x10	0x00 0x25	0x00 0x02	0x50	0x03

偏移值: 3F800000 H=> 偏移值 = 1

7. 常见问题及解决办法

设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因:

- 1)电脑有多个 COM 口, 选择的口不正确
- 2)设备地址错误, 或者存在地址重复的设备 (出厂默认全部为 1) .
- 3)波特率, 校验方式, 数据位, 停止位错误.
- 4)485 总线有断开, 或者 A、B 线接反
- 5)设备数量过多或布线太长, 应就近供电, 加 485 增强器, 同时增加 120 Ω 终端电阻。
- 6)USB 转 485 驱动未安装或者损坏
- 7)设备损坏。

8. 注意事项

警告: 人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置, 亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制: 仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。

9. 质保声明

保修期限自购买日起 12 个月内 (以有效购买凭证为准), 保修设备在保修期间, 正常使用和维护的情况下, 设备本身机件材料及工艺出现问题, 发生故障, 经查验属实, 本公司将提供免费修理及更换零件。

超出质保期, 终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内:

- 1.产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。
- 2.曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
- 3.疏忽使用或被水、其他物质渗入设备内造成损坏。
- 4.意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
- 5.超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。

10. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心: 山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编: 250101



电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 [官网](http://www.rkckth.com)



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

11. 文档历史

- V1.0 文档建立
- V1.1 寄存器地址表格添加支持功能码
- V1.2 增加快速接头选型
- V1.3 修改按键菜单内容，扩大可修改范围